





Systeme

FL-XNL Scheinwerfer (Xenon-Lampen)

Bauteile

A1_E119L	Steuerung - Xenon, links	E4_E119L	Parkleuchte - links
A1_E119R	Steuerung - Xenon, rechts	E4_E119R	Parkleuchte - rechts
A1_X125	Steuergerät - Motorraum Elektronik Modul	E6_E119L	Bi-Xenon - Links
A2_E119L	Zündmodul Xenon, links	E6_E119R	Bi-Xenon - Rechts
A2_E119R	Zündmodul Xenon, rechts	E119L	Scheinwerfer - links
A172	Steuergerät - Leuchtweitenregelung (Xenon-Scheinwerfer)	E119R	Scheinwerfer - rechts
B25	Sensor - Fahrzeugniveau, hinten	M1_E119L	Leuchtweitenregelung - links
E2_E119L	Fernlicht - links	M1_E119R	Leuchtweitenregelung - rechts
E2_E119R	Fernlicht - rechts	Y1_E119L	Stellglied - Blende, Fernlicht, links
E3_E119L	Blinkleuchte - Vorne, links	Y1_E119R	Stellglied - Blende, Fernlicht, rechts
E3_E119R	Blinkleuchte - Vorne, rechts		

Stecker

X3	Karosserie & Karosserie vorn	XE1	Karosserie vorn & Elektrozentrale Motorraum
X125	Elektronikmodul im Motorraum	XE2	Karosserie & Elektrozentrale Motorraum

Abkürzungen

5A	5 Ampere	FE31	Sicherung, Elektrozentrale Motorraum FE31
10A	10 Ampere	FE33	Sicherung, Elektrozentrale Motorraum FE33

15	Zündspannung	HSCAN-H	Hochgeschwindigkeits-CAN-Bus - High
31	Masse	HSCAN-L	Hochgeschwindigkeits-CAN-Bus - Low
FE23	Sicherung, Elektrozentrale Motorraum FE23	TL	Blinkleuchten

Farbcodes

BK	Schwarz	GNWH	Grün-Weiß
BKGN	Schwarz-Grün	GYBK	Grau-Schwarz
BKWH	Schwarz-Weiß	GYRD	Grau-Rot
BN	Braun	RD	Rot
BNBU	Braun-Blau	WH	Weiß
BNYE	Braun-Gelb	WHRD	Weiß-Rot
BU	Blau	YE	Gelb
GN	Grün		