





Systeme

CLUTCH	Kupplungsschalter	SWSC-L	Schalter-Einheit - Lenksäule, links
--------	-------------------	--------	-------------------------------------

Bauteile

A105	Lenksäulenintegriertes Modul	S229.1	Schalter - Geschwindigkeitsregelung
S41	Schalter - Kupplung	S229.2	Schalter - Scheibenwischer, Windschutzscheibe, Intervall
S229	Schalter-Einheit - Lenksäule, links		

Stecker

X1	Karosserie & Instrumententafel	XE2	Karosserie & Elektrozentrale Motorraum
X125	Elektronikmodul im Motorraum	XE3	Motor/Getriebe & Elektrische Zentrale im Motorraum
XC48	Kontaktstecker - Schalter-Einheit - Lenksäule, links		

Abkürzungen

5A	5 Ampere	Z16XEP	Motor Z16XEP
15	Zündspannung	Z17DTL/Z17DTH	Motoren Z17DTL/Z17DTH
FE33	Sicherung, Elektrozentrale Motorraum FE33	Z18XE	Motor Z18XE
FR18	Sicherung, Hinteres Elektronikmodul FR18	Z18XER	Motor Z18XER
PEP	Open & Start	Z19DT/Z19DTL	Motoren Z19DTL/Z19DT
REC	Hinteres Elektronikmodul	Z19DTH	Motor Z19DTH
Z12XEP/Z14XE (x)	Motoren Z12XEP/Z14XEL/Z14XEP	Z20LE	Motoren Z20LEL/Z20LER/Z20LEH
Z13DTH	Motor Z13DTH		

Farbcodes

BK	Schwarz	GY	Grau
BKYE	Schwarz-Gelb		