


## Motorbauteile Mercedes



1. Kennzeichnen Sie beim Schwingungsdämpfer die Schnittfläche der Elastomereinlage mit roter Farbe.
  2. Färben Sie die Lagerschalen des Pleuels blau ein.
  3. Weshalb ist die Position 13 nicht gleich schraffiert wie die darüber liegende Partie?
- 
4. Malen Sie die Ölbohrungen grün aus.